

Support écran mobile



Ref. : **EIM474**



Données techniques :

Poids : 11 Kg
 Hauteur jusqu'à : 176 cm
 (centre capteur)
 Encombrement : H.120 cm x 60
 x 60 cm

Compatibilité :
 Fixation vésa standard
 Ecran plat 15/19 pouces
 autre nous consulter

Options :

Panier de rangement à fixer sur
 le pied.
 AIM492

Le Nouveau support média mobile « CAPT'X EASY.ECRAN » vous permettra d'obtenir le positionnement souhaité de l'écran rapidement et en toute simplicité.

Le « CAPT'X EASY.ECRAN » est très polyvalent et peut-être utilisé dans tous les services. Sa structure sous-baissée (pied) lui confère une grande stabilité, fabriquée en acier de 6 mm d'épaisseur avec une finition époxy (peinture cuite au four).

Les roues d'un diamètre de 100 mm lui donnent une grande manœuvrabilité. Les mouvements verticaux sont télescopiques, le système est suffisamment léger pour ne pas avoir besoin d'assistance de type vérin ou contrepoids, souvent reconnus pour des problèmes mécaniques engendrant l'interventions d'un technicien.

Sa rotule permet de positionner l'écran dans toutes les inclinaisons souhaitées. Le double bras permettant un ajustement souple, rapide et précis de la profondeur de l'écran, tout ceci afin de permettre à chaque utilisateur des possibilités de configurations optimales.

